


Οδηγίες για να παίξετε: Инструкции за игра:



Πιέστε προς τα κάτω το διακόπτη στην πίσω μεριά του βραστήρα έτσι, ώστε να ανάψει η βάση του και να ακουστεί το βράσιμο του νερού.

Натиснете бутона на гърба на каната, за да се освети основата и да чуετε звуци на вряща вода.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

- Η τοποθέτηση των μπαταριών πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
- Συνιστούμε τη χρήση αλκαλικών μπαταριών.
- Τοποθετήστε τις μπαταρίες σύμφωνα με την πολικότητα που δείχνει το διάγραμμα μέσα στη θήκη μπαταριών.
- Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες του συνιστώμενου τύπου.
- ΜΗΝ προσπαθείτε να φορτίσετε μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.
- Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες πρέπει να επαναφορτιζονται μόνο από ενήλικα.
- Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες πρέπει να αφαιρούνται από το προϊόν, προτού επαναφορτιστούν.
- ΜΗΝ αναμιγνύετε διαφορετικού τύπου μπαταρίες.
- ΜΗΝ αναμιγνύετε καινούριες με εξασθενημένες μπαταρίες.
- Βγάλτε τις μπαταρίες, αν δε χρησιμοποιείτε το προϊόν για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Βγάλτε τις εξασθενημένες μπαταρίες από τη συσκευή.
- Η διαρροή μπαταριών μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή.
- ΜΗ βραχυκυκλώνετε τις παροχές ενέργειας.
- ΜΗΝ πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά, μπορεί να εκραγούν.
- Διατηρήστε τη συσκευασία για μελλοντική χρήση, καθώς περιέχει σημαντικές πληροφορίες.


Поставянето на батериите трябва да бъде извършено от възрастни.
Препоръчва се употреба на алкални батерии.
Поставяйте батериите като спазвате диаграмата за полярността, обозначена в отделението за батерии.
Използвайте само батерии от препоръчания тип.
НЕ се опитвайте да заредите не акумулаторни батерии.
Акумулаторните батерии трябва да се зареждат само от възрастен човек.
Акумулаторните батерии трябва да бъдат отстранени от устройството преди да бъдат презаредени.
НЕ смесвайте различни видове батерии.
НЕ смесвайте нови батерии с изхабени.
Извадете батериите, в случай че не използвате устройството за дълъг период от време.
Изваждайте изхабените батерии от устройството.
Изтичането на батериите може да причини повреждане на устройството.
НЕ допускайте късо съединение на източниците на енергия.
НЕ изхвърляйте батериите в огъня, може да се взривят.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

- Γυρίστε το διακόπτη στη θέση OFF.
- Εξβιδώστε τη βίδα με ένα κατσαβίδι, για να ανοίξετε το πορτάκι της θήκης των μπαταριών στο κάτω μέρος του προϊόντος.
- Τοποθετήστε / αντικαταστήστε τις μπαταρίες σύμφωνα με την πολικότητα που δείχνει το διάγραμμα μέσα στη θήκη μπαταριών.
- Κλείστε το πορτάκι της θήκης των μπαταριών και ξαναβιδώστε τη βίδα.

ΠΟΛΩΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΔΜΑΝΑ

- Завъртете превключвателя до позиция OFF.
- Отвинтете болта с отверка, за да отворите капака на отвора за батерии, намиращ се на гърба на играчката.
- Поставете / подменете батериите в съответствие с полярността, както е показано на схемата в отвора за батерии.
- Затворете капака на отвора за батерии и завинтете отново болта.



- Batteries are included
3 X 1.5V (LR44, AG13)
- Μπαταρίες
3x1,5 V AG13/LP44 (Περιέχονται).
- Батерии
3x1,5 V AG13/LP44 (Съдържа се).



Τα απορρίμματα των ηλεκτρικών προϊόντων δεν πρέπει να αναμιγνύονται με τα οικιακά απορρίμματα ή να διατίθενται ως μη διαφοροποιημένο αστικό απόβλητο. Τα απορρίμματα που προέρχονται από ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές πρέπει, υποχρεωτικά, να διατίθενται ξεχωριστά. Κατά συνέπεια, σας παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε τα ειδικά δοχεία επεξεργασίας ανακυκλώσιμων ή να επιστρέψετε το προϊόν στο κατάστημα πώλησης, όταν αγοράζετε ένα νέο είδος. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση απορριμμάτων, συμβουλευτείτε τις υπηρεσίες του δήμου σας.
Η μη σωστή διάθεση των απορριμμάτων μπορεί να προκαλέσει βλάβες στο περιβάλλον και την υγεία, και τιμωρείται σύμφωνα με το νόμο.

Отпадците от електрически продукти не трябва да се смесват с битовите отпадъци или да се третират като недиференцирана градски отпадъци. Отпадците от електрически или електронни уреди трябва задължително да се предоставят за разделно събиране. Затова, моля използвайте специалните контейнери за селективно събиране на отпадъци или връщайте играчката в търговския магазин, когато закупвате нов продукт. За повече информация относно рециклирането на отпадъци, се консултирайте с местните общински служби.
Неправилното изхвърляне на отпадъците може да причини замърязване на околната среда и увреждане на здравето, и се наказва от закона.



Made in China
ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΙΝΑ

Страна на произход - Китай



www.ascompany.gr